


氷見市芸術文化館 ホール内舞台音響電源図一覧



舞台下手前電源盤 AC100V(30A) 4口 AC100V(15A) 2口 舞台上手前電源盤 AC100V(30A) 4口 AC100V(15A) 2口





客席下通路電源盤(上手) 氷見市芸術文化館 AC100V(30A) 1□ AC100V(15A) 1□ 音響用電源 AC100V (15A) 客席下通路電源盤 00 0 、絶縁ベーク取付 ◎ ドライバー錠 パネルアース 盤名称銘板貼り付け 宮席後方コネクター盤(上手 CN **③** 音響用電源 AC100V (15A) 00 2 客席下通路電源盤(下手) AC100V(30A) 1□ AC100V(15A) 1□ 0 絶縁ベーク取付 ドライバー錠 パネルアース 盤名称銘板貼り付け 宮席後方コネクター盤(下手